

MONTAGE BLOC MURSEC

BRADSTONE

Créateur d'harmonies

Même si vous n'êtes pas un maçon chevronné, vous serez étonné des résultats. Les éléments Bradstone sont conçus pour s'assembler comme un vrai jeu de construction. Leurs reliefs, d'aspect inégal, pardonnent volontiers les petites imperfections. Il est naturellement conseillé de travailler avec le maximum de soin et de précision. Veillez à bien dessiner le plan de votre ouvrage : un projet bien étudié est un projet déjà à moitié réussi.

1 - Fondations

Pour éviter les coupes, tenez compte de toutes les dimensions (produits et surfaces à aménager). Pour que vos lignes soient droites et vos rangées parfaitement horizontales, munissez-vous d'un cordeau et d'un niveau. Avec un marteau, une truelle, un ciseau (facultatif) et un bac à gâcher le mortier, vous êtes prêt à commencer.

2 - Pour les murets de 1 m de haut, creusez une tranchée de 15 cm de profondeur sur 25 ou 30 cm de large suivant l'épaisseur du bloc choisi. Comblez d'une chape de béton de 10 cm rigoureusement nivelée.

Laissez prendre le béton pendant deux ou trois jours. N'entreprenez pas ce travail en cas de gel.

Pour des constructions de plus de 1 m de haut (murs, piliers...), les dimensions doivent être augmentées. Prévoyez une fondation d'une profondeur de 25 cm et plus si la hauteur du mur ou la nature du terrain l'exige. La largeur de la fondation devra être supérieure d'au moins 5 cm à la largeur du mur. En cas de doute sur les dimensions à envisager, il est préférable de consulter un professionnel.

Pour les constructions d'une hauteur supérieure à 1,40 m, il faudra prévoir à intervalles réguliers un pilier de soutien, tous les 2,50 m à 3 m, selon les conditions d'exposition au vent.

Pour des structures basses et légères (bac à fleurs, banquette...), des fondations ne sont pas forcément nécessaires : la construction peut se faire directement sur le dallage, plutôt centrée que directement sur le bord.

Montage Bloc Mursec

Faites un mortier en gâchant 1 volume de ciment pour 6 volumes de sable ou, mieux, achetez un sac de mortier à maçonner prêt à l'emploi. Enduisez bien la partie des blocs qui doit être en contact avec les autres. Pour la pose, décalez les blocs d'une demi-longueur en utilisant un bloc sécable. Assurez le collage et le niveau en tapant avec le manche de la truelle ou du marteau. Les joints de mortier entre blocs doivent avoir 6 à 8 mm d'épaisseur maximum. Le joint doit être encore plus fin si l'aspect recherché est celui d'une pierre sèche. Le mortier doit être de préférence dans le ton de la couleur employée pour accompagner la couleur de la pierre Bradstone.

