

# MONTAGE PILIER SCHISTONE

# BRADSTONE

Créateur d'harmonies

Comme pour le pilier monobloc, préparez une semelle de béton. Si le pilier est destiné à être rempli, vous y aurez installé des fers à béton.

Ce remplissage, effectué quelques jours après la pose, n'est pas indispensable si le pilier ne supporte pas un portail ou s'il n'est pas pilier de soutien.

Le scellement des blocs se fait avec un mortier à maçonner (ou un ciment-colle), par rangs de quatre blocs : il suffit simplement de superposer les blocs en forme de Z en quinconce jusqu'à la hauteur désirée.

Si le pilier fait plus de huit rangs (1,20 m), effectuez le montage par étape sur deux jours afin d'assurer son bon maintien.

